



MAINTENANCE PREVENTIVE
PREVENTIVE MAINTENANCE

Rep.	Qt	Désignation / Description	36S
	1	Lot d'entretien incluant Maintenance service kit includes	SP-U6
3	1	Ressort / Spring	
4	4	Bille / Ball	
6	4	Siège de bille / Seal ring	
21	1	Membrane / Diaphragm	25719
	1	Joint de coulisseau (non représenté) Seal shaft (not shown on the drawing)	
	1	Lot d'ent. pour soupape 4 fonctions Seal repair kit (4-Function valve)	34613

MAINTENANCE CORRECTIVE

Rep.	Qt	Désignation / Description	36S
1	1	Canne d'injection / Injection check valve	26713
9		Tuyau / Tubing	10142
10	1	Ensemble doseur / Liquid end assembly	27902
18	1	Soupape 4 fonctions / 4-function valve	34626
20	1	Corps de doseur / Liquid end body	25905
22	1	Boite à clapets (asp.) / Suction valve assy	25412
23	1	Clapet de pied / Foot valve	25977
	1	Gaine d'asp. (non représenté) Tubing straightener (not shown)	32293
	1	Doseur complet / Liquid end assembly	LE-36S

(a) non inclus dans Rep. 10.
(a) not included in key no 10.