


POMPE SERIE G **SERIES G PUMP**

V6H

ENSEMBLE DOSEUR **LIQUID END ASSEMBLY**



MAINTENANCE PREVENTIVE **PREVENTIVE MAINTENANCE**

Rep/Key	Qté/ Qty	Désignation/ Description	V6H
V	1	Lot d'ent. boîte à clapets incl. / Valve assembly maintenance kit includes	3071240033
4	1	Bille / Ball	
5	1	Siège / Seat	
R	1	Lot d'entretien incluant / Maintenance service kit includes	3071240149
	2	Lot d'entretien boîte à clapets / Valve assy maintenance kit	
	2	Ressort / Spring	
14	1	Membrane / Diaphragm	

MAINTENANCE CORRECTIVE **CORRECTIVE MAINTENANCE**

Rep/Key	Qté/ Qty	Désignation/ Description	V6H
10+47	1	Corps de doseur avec visserie / Liquid end body with screws	3071240037
19		Tuyau / Pipe	70122
20	1	Raccord / Connection	25650
21	2	Collier / Collar	4340029020
45	1	Membrane / Diaphragm	77120
C*	1	Canne d'injection / Injection pipe (option)	77109
S	1	Boîte à clapets (Asp.) / Valve assembly (Suc.)	3071240034
T	1	Boîte à clapets (Ref.) / Valve assembly (Dic.)	3071240035
U	1	Doseur complet / Liquid end assembly	3071240036

* non représenté sur la figure / not shown on the drawing